

# Návod k instalaci



**Krok 1:** Vyndej horní polistíren s lopatkami vrtule, tak se dostaneš k předku rotoru. Vyklapni plastový díl od hliníkového aby jsi se dostal k šroubkům a matkám.



**Krok 2:** Nasaď lopatky na hliníkový kotouč tak, aby kapkovitá dírka nasedla na kapkovitý výstupek a pak pomocí šesti menších šroubků a matek je dotáhni L klíčem.



**Krok 3:** Vem si generátor s směrovkou a odizoluj konce tří černých drátů ty napájej na tři zelené vývody z kontroleru případně mezi ně napájej delší dráty podle potřeby. Pomocí elektrikařské pásky nebo smršťovacích trubic obal spoje aby se do nich nemohla dostat voda.



**Krok 4:** Podle potřeby přidej spodní přírubu na místo kam chcete turbínu umístit pomocí trubky nebo svářečky. Poté si vem jeden z větší šroubů dej na něj placatou podložku a zasuň ho zesponu (obráceně než na obrázku).



**Krok 5:** Z druhé strany nasaď nejprve normální podložku, poté pružnou podložku a nakonec našroubuj matku. Tento proces opakuj u každého ze čtyř šroubů. Nakonec všechny šrouby stáhni pomocí dvou klíčů.



**Krok 6:** Odšroubuj matku z hřídele generátoru pomocí imbusového šroubováku. Nasuň sestavený rotor, nasaď matku zpět a pomocí otáčení imbusu ve středu rotoru matku zpět dotáhni. Pokud se protáčí posuň vrtuli k sobě aby matka přímo dosedala na hliníkový kus.



**Krok 7:** Nasaď plastový kryt na rotor.

